

Manuel d'utilisation Conditionneur de jauges mono voie miniature GSV-6K et GSV-6L



Date	25/10/2024
Change log	25/10/2024 – Ajout des menus 5.5 à 9.9 15/04/2024 – Ajout des instructions avec le Demonstration Box 10/09/2023 – Version initiale
Auteur	Daly DOSSO



Table des matières

1		Pré	esentation	
2		Rad	ccordement 4	
	2.1	Сс	onnexion alimentation et signal de mesure	4
	2.2		Raccordement capteur	4
3		Par	ramétrage5	
	3.1	Pr	incipe	5
	3.2		Activation du mode configuration	5
	3.3		Configuration du conditionneur	6
	3	.3.1	Sélection du paramètre à configurer	6
	3	.3.2	Sélection de la sensibilité de l'entrée (menu -1.1)	7
	3	.3.3	Ajustement de la fréquence de coupure du filtre (menu -2.2)	8
	3	.3.4	Ajustement du signal de sortie tension ou courant (menu -3.3)	9
	3	.3.5	Ajustement de l'offset de sortie (menu -4.4)	. 10
	3	.3.6	Ajustement du niveau d'Autoscale (menu -5.5)	11
	3	.3.7	Ajustement du niveau Seuil ON (déclenchement alerte) (menu -6.6)	. 12
	3	.3.8	Régler le Niveau de Seuil OFF (sortie Alerte) - Menu (7.7)	. 13
	3	.3.9	Régler le Mode d'affichage - Menu (8.8)	. 14
	3	.3.10	0 Menu (9.9) : Charger les Paramètres par Défaut	. 14
	3	.3.11	1 Contrôle de la Configuration	. 15
4		Vid	léos 16	
5		Ор	ération : Utilisation de la fonction TARE et de la fonction SCALE 17	
	5.1	Fc	onction tare	17
	5.2		Fonction SCALE	17



1 Présentation

Les **GSV-6K** et GSV-6L sont deux conditionneurs 1 voie pour capteurs à ponts de jauges complet. La sensibilité d'entrée, le type de signal de sortie, l'offset, la fréquence de coupure du filtre passe-bas et les seuils de détection sont configurables.

Nous ferons la configuration à l'aide du GSV-6K Demonstrator Box.



GSV-6K Demonstrator Box

Caractéristiques techniques et dimensions pour le GSV-6K

- Plage de sensibilité d'entrée : 0.1 à 8 mV/V
- Signal de sortie : -10/+10VDC ou 4-20 mA
- Dimensions : Voir plans
- Connectique : M12
- Température de fonctionnement : 10/+70°C.
- Tension d'alimentation : 12-24 VDC
- Fréquence : de 10Hz à 25kHz





2 Raccordement

2.1 Connexion alimentation et signal de mesure

Connecter un câble 5 conducteurs M12 du GSV-6K Demonstrator Box au GSV-6K coté output



GSV-6K Demonstrator Box connecté au GSV-6K coté output

2.2 Raccordement capteur

Connecter le GSV-6K coté sensor et votre Capteur en respectant le câblage ci-dessous :

Pin	Nom	Fonction
1	US +	+ Alimentation
2	US -	0 Vcc Alimentation
3	UD -	Signal +
4	UD +	Signal -



Capteur connecté au côté sensor du GSV-6K



3 Paramétrage

3.1 Principe

La configuration du module se fait avec les boutons **TARE** et **SCALE**, et un voltmètre raccordé à la sortie du conditionneur.

Durant la configuration :

- Le signal **TARE** permet :
 - Le déplacement dans les menus
 - Faire une remise à zéro de la sortie analogique du GSV-6K
- Le signal **SCALE** permet la validation de la valeur sélectionnée.

3.2 Activation du mode configuration

Raccorder un Voltmètre à la sortie analogique du **GSK-6V Demonstrator Box** Voici un aperçu de l'ensemble des connections :



Pour activer le mode configuration :

- 1. Mettre le conditionneur hors tension.
- 2. Maintenir le bouton **SCALE**
- 3. Tout en maintenant le bouton **SCALE**, allumer le **GSK-6V Demonstrator Box**, puis continuez de maintenir **SCALE** enfoncé environ 5 secondes. Relâcher. La tension au voltmètre devrait passer à -1.1 Vcc. Vous avez alors accédé au menu « racine ».



Manuel d'utilisation GSV6K PM Instrumentation 10-2024

Voltage in V	Function
-1,1	Select Input Sensitivity
-2,2	Select Frequency
-3,3	Select Output Signal (5V, 10V, 20mA, +-10V,)
-4,4	Select Offset of Output Signal
-5,5	Select Autoscale Level
-6,6	Select Threshold Level "ON"
-7,7	Select Threshold Level "OFF"
-8,8	Select Special Mode
-9,9	Load Default Settings

3.3 Configuration du conditionneur.

3.3.1 <u>Sélection du paramètre à configurer.</u>

Appuyer sur la fonction **TARE** pour changer de ligne, vérifier que la tension de sortie correspond au besoin (tension, fréquence ...) puis valider votre sélection avec le la fonction **SCALE**

Exemple : sortie tension, valeur -3.3 Vcc correspond à la configuration du signal de sortie du module.

Voltage in V	Function
-1,1	Select Input Sensitivity
-2,2	Select Frequency
-3,3	Select Output Signal (5V, 10V, 20mA, +-10V,)
-4,4	Select Offset of Output Signal
-5,5	Select Autoscale Level
-6,6	Select Threshold Level "ON"
-7,7	Select Threshold Level "OFF"
-8,8	Select Special Mode
-9,9	Load Default Settings
N Y	Menu Principal (Menu Racine)



3.3.2 <u>Sélection de la sensibilité de l'entrée (menu -1.1)</u>

La sensibilité d'entrée peut être réglée par paliers de 0,1 mV/V à 8 mV/V. Le réglage par default est 2 mV/V. Lorsque la sensibilité d'entrée de l'amplificateur de mesure est réglée à 100 %, la sortie affiche le signal configuré dans le menu "Signal de sortie" (par exemple, 20 mA, 5 V, 10 V, etc.).

L'amplificateur de mesure GSV-6 dispose d'un mode "Haute Résolution" (Highres). Dans ce mode, la résolution est améliorée. Cependant, la plage de mesure totale, incluant la réserve pour le réglage du zéro, est réduite à ±2 mV/V.

Voltage in V	Function	
+1,1	Sub Menu "Select Input Sensitivity"	
+0,1	0,1 mV/V	
+0,2	0,2 mV/V	
+0,3	0,3 mV/V	
+0,4	0,4 mV/V	
+0,5	0,5 mV/V	
+1,0	1,0 mV/V	
+2,0	2,0 mV/V	
+3,0	3,0 mV/V	
+4,0	4,0 mV/V	
+5,0	5,0 mV/V	
+8,0	8,0 mV/V	
-0,1	"Highres" 0,1 mV/V	
-0,2	"Highres" 0,2 mV/V	
-0,3	"Highres" 0,3 mV/V	
-0,4	"Highres" 0,4 mV/V	
-0,5	"Highres" 0,5 mV/V	
-1,0	"Highres" 1,0 mV/V	
-2,0	"Highres" 2,0 mV/V	
-3,0	"Highres" 3,0 mV/V	
-4,0	"Highres" 4,0 mV/V	
-5,0	"Highres" 5,0 mV/V	
-8,0	"Highres" 8,0 mV/V	
-1,0	"reserved for stepless adjustment, actually no function "	
-9,9	Back to Main Menu	

Exemple : réglage de la sensibilité d'entrée à 1 mV/V

Action	Output in Volts	
Switching on, activating for 5s SCALE	-1,1	Menu "Adjusting the input sensitivity" is available for selection
SCALE	+1,1	entry into "Select Input Sensitivity" is successful
TARA	+0,1	
TARA	+0,2	
TARA	+0,3	
TARA	+0,4	
TARA	+0,5	
TARA	+1,0	
SCALE	LED is blinking	Programming completed
Switching Off		ready

Si le capteur a, par exemple, une sensibilité de 2.3 mV/Vcc, Le GSV-6 a une configuration haute résolution pour ajuster la gamme d'entrée. Par exemple dans un premier temps à 2 mV/Vcc (menu -2.0) puis ajuster à 0.3 mV/Vcc avec ce menu +0,3



3.3.3 <u>Ajustement de la fréquence de coupure du filtre (menu -2.2)</u>

La fréquence de coupure du filtre passe-bas peut être réglée jusqu'à 25 kHz.

À une fréquence de mesure inférieure à 10 Hz, un filtre passe-bas numérique est appliqué à la sortie tension (filtre de Bessel de second ordre).

Voltage in V		Function
-1,0	Frequency 10 ⁻¹ Hz	(0,1 Hz)
-0,7	Frequency 10 ^{-0,7} Hz	(0,2 Hz)
-0,3	Frequency 10 ^{-0,3} Hz	(0,5 Hz)
0,0	Frequency 10 ⁰ Hz	(1,0 Hz)
+0,3	Frequency 10 ^{+0,3} Hz	(2,0 Hz)
+1,0	Frequency 10 ^{+1,0} Hz	(10,0 Hz)
+1,3	Frequency 10 ^{+1,3} Hz	(20,0 Hz)
+1,7	Frequency 10 ^{+1,7} Hz	(50,0 Hz)
+2,0	Frequency 10 ^{+2,0} Hz	(100,0 Hz)
+2,3	Frequency 10 ^{+2,3} Hz	(200,0 Hz)
+2,7	Frequency 10 ^{+2,7} Hz	(500,0 Hz)
+3,0	Frequency 10 ^{+3,0} Hz	(1,0 kHz)
+3,3	Frequency 10 ^{+3,3} Hz	(2,0 kHz)
+3,7	Frequency 10 ^{+3,7} Hz	(5,0 kHz)
+4,0	Frequency 10 ^{+4,0} Hz	(10,0 kHz)
+4,3	Frequency 10 ^{+4,3} Hz	(20,0 kHz)
+4,7	Frequency 10+4,4 Hz	(25,0 kHz)
-9,9	Back to Main Menu	

2 M In.



3.3.4 <u>Ajustement du signal de sortie tension ou courant (menu -3.3)</u>

Voltage in V	Function
+3,3	Sub Menu "Select Output Signal"
0	010 V
+1,0	±10 V
+2,0	0 5 V
+3,0	±5 V
+4,0	4 20 mA
+5,0	020 mA
-9,9	Back to Main Menu

Le réglage par default est de +/- 10 Vcc. Une marge de 5% est présente pour chaque signal.

Exemple : Pour régler la sortie en 4-20 mA, procédez comme suit :

Action	Affichage au Voltmètre (V)
Allumer avec SCALE activé pendant 5s	1,1
TARA	-2,2
TARA	-3,3 pour atteindre "Select output Signal"
SCALE	+3,3 pour entrer dans " Select output Signal "
TARA	0
TARA	+1,0
TARA	+2,0
TARA	+3,0
TARA	+4,0
SCALE	LED clignote, choix sauvegardé
TARA	+5,0
TARA	-9,9
SCALE	-3,3 (retour vers le menu racine)



3.3.5 <u>Ajustement de l'offset de sortie (menu -4.4)</u>

Permet de décaler la sortie analogique de 10 à 50 % de la valeur initiale. Valeur par default est 0%

Voltage in V	Function
+4,4	Sub Menu "Select Offset"
0,0	0,0 %
1,0	10,0 % (e.g. 1 V for output type ±10 V or output type 010 V)
1,25	12,5 % (e.g. 6 mA for output type 420 mA)
2,0	20 % (e.g. 2 V for output type ±10 V or output type 010 V)
2,5	25% (e.g. 8 mA for output type 420 mA)
3,0	30% (e.g. 6 mA for output type 020 mA)
3,75	37,5% (e.g. 10 mA for output type 420 mA)
4,0	40 % (e.g. 8 mA for output type 020 mA)
5,0	50% (e.g. 2,5 V for output type 05 V or 12 mA for output type 420 mA) $$
-9,9	Back to Main Menu

Exemple : Sortie 4 ... 20mA ; Décalage 50% Sensibilité d'entrée 2mV/V 0 mV/V correspondant à 12 mA ; -2mV/V correspondant à 4mA ;

+2mV/V correspondant à 20mA ;



3.3.6 <u>Ajustement du niveau d'Autoscale (menu -5.5)</u>

L'autoscale est une fonction pratique pour le réglage automatique de la sensibilité sous charge. Le niveau d'Autoscale par défaut est de 100 %. Lorsqu'il est réglé à 100 %, la fonction Autoscale attend une utilisation complète de 100 % de la plage de mesure. Par exemple, un réglage à 50 % signifie que seulement 50 % de la plage de mesure du capteur sera utilisée.

Tension (V)	Fonction	
+5,5	Sous-menu 'Régler le Niveau d'Autoscale'	
+0,0	Désactiver la fonction Autoscale	
+0,5	5 %	
+1,0	10 %	
+1,5	15 %	
+2,0	20 %	
+2,5	25 %	
+3,0	30 %	
+3,5	35 %	
+4,0	40 %	
+4,5	45 %	
+5,0	50 %	
+5,5	55 %	
+6,0	60 %	
+6,5	65 %	
+7,0	70 %	
+7,5	75 %	
+8,0	80 %	
+8,5	85 %	
+9,0	90 %	
+9,5	95 %	
+10,0	100 %	
-9,9	Retour au menu principal	

Exemple

Pour régler le niveau d'Autoscale à 20 %, procédez comme suit :

Action	Affichage au Voltmètre (V)
Allumer avec SCALE	11
active pendant 5s	
TARA	-2,2
TARA	-5,5 pour atteindre "Régler le Niveau d'Autoscale"
SCALE	+5,5 pour entrer dans "Régler le Niveau d'Autoscale"
TARA	Naviguer jusqu'à +2,0 (20 %)
SCALE	LED clignote, programmation terminée



3.3.7 Ajustement du niveau Seuil ON (déclenchement alerte) (menu -6.6)

Description

Le niveau de seuil ON par défaut est de 90 %. La fonction de seuil se déclenche lorsque 90 % de la plage de mesure est atteinte.

Tension(V)	Fonction	
+6,6	Sous-menu 'Régler le Niveau de Seuil ON'	
+0,0	Désactiver la fonction de seuil	
+0,5	5 %	
+1,0	10 %	
+1,5	15 %	
+2,0	20 %	
+2,5	25 %	
+3,0	30 %	
+3,5	35 %	
+4,0	40 %	
+4,5	45 %	
+5,0	50 %	
+5,5	55 %	
+6,0	60 %	
+6,5	65 %	
+7,0	70 %	
+7,5	75 %	
+8,0	80 %	\bigcirc
+8,5	85 %	
+9,0	90 %	
+9,5	95 %	
+10,0	100 %	
-6,0	Réservé pour des fonctions futures	
-9,9	Retour au menu principal	

Exemple

Pour régler le niveau de seuil ON à 30 %, procédez comme suit :

Action	Affichage au Voltmètre (V)
Allumer avec SCALE	1,1
activé pendant 5s	Y
TARA	-2,2
TARA	-3,3
TARA	-4,4
TARA	-5,5
TARA	-6,6 Menu "Régler le Niveau de Seuil ON " atteint
SCALE	+6,6 pour entrer dans "Régler le Niveau de Seuil ON "
TARA	0,
TARA	+0,5
TARA	+1,0
TARA	+1,5
TARA	+2,0
TARA	+2,5
TARA	+3,0(30 %)
SCALE	LED clignote, programmation terminée



3.3.8 Régler le Niveau de Seuil OFF (sortie Alerte) - Menu (7.7)

Description

Le niveau de seuil OFF par défaut est de 88 %. La fonction de seuil se désactive lorsque 88 % de la plage de mesure est atteinte.

Tension (V)	Fonction	
+7,7	Sous-menu 'Régler le Niveau de Seuil OFF'	
+0,0	Désactiver la fonction de seuil	
+0,3	3 %	
+0,8	8 %	
+1,3	13 %	
+1,8	18 %	
+2,3	23 %	
+2,8	28 %	
+3,3	33 %	
+3,8	38 %	
+4,3	43 %	
+4,8	48 %	
+5,3	53 %	
+5,8	58 %	
+6,3	63 %	
+6,8	68 %	
+7,3	73 %	
+7,8	78 %	
+8,3	83 %	
+8,8	88 %	
+9,3	93 %	
+9,8	98 %	
-7,0	Réservé pour des fonctions futures	
+10,0	100 %	
-9,9	Retour au menu principal	

Exemple

Pour régler le niveau de seuil OFF à 28 %, procédez comme suit :

Action	Affichage au Voltmètre (V)
Allumer avec SCALE activé pendant 5s	1,1
TARA	-2,2
TARA	-3,3
TARA	-4,4
TARA	-5,5
TARA	-6,6
TARA	-7,7 Menu "Régler le Niveau de Seuil OFF " atteint
SCALE	+7,7 pour entrer dans "Régler le Niveau de Seuil OFF "
TARA	0,
TARA	+0,3
TARA	+0,8
TARA	+1,3
TARA	+1,8
TARA	+2,3
TARA	+2,8(28 %)
SCALE	LED clignote, programmation terminée



3.3.9 Régler le Mode d'affichage - Menu (8.8)

Tension (V)	Fonction	Description
+8,8	Sous-menu "Régler le Mode"	
+0,0	Lecture Valeur Actuelle	Le réglage par défaut est le "Mode de Valeur Actuelle".
+1,0	Lecture Valeur Maximale (valeur	Alternativement, le mode de valeur maximale peut être
	pic)	activé.
+2,0	Aller au menu "Inversion"	- Avec la fonction "Inversion" (2,0), le signe de la sortie de
		mesure peut être inversé :
		– –1V : Inversion activée
		- +1V : Inversion désactivée
+3,0	Aller au menu "Zéro non	Avec la fonction "Zéro non permanent" (3,0), le stockage du
	permanent"	point zéro peut être désactivé (non recommandé) :
		- +1V : Enregistrement du point zéro activé
		- OV : Enregistrement du point zéro désactivé
+4,0	Aller au menu "Gradient"	La fonction "Gradient" (4,0) concerne uniquement la LED pour
		le moment (non recommandé)
+5,0	Aller au menu "TEDS"	- Dans le menu TEDS (5,0), la lecture de TEDS peut être
		activée (par défaut : TEDS activé) :
		- +1V : Lecture de TEDS activée
		- OV : Lecture de TEDS désactivée
		Lors de la lecture de TEDS, seul le facteur d'échelle est
		défini. Le point zéro n'est pas ajusté. La lecture de TEDS a
		lieu au démarrage de l'amplificateur de mesure.
-9,9	Retour au menu principal	

3.3.10 Menu (9.9): Charger les Paramètres par Défaut

Description

La sélection de "Charger les paramètres par défaut" réinitialise les paramètres à leurs valeurs par défaut:

Tension (V)	Fonction
+9,9	Sous-menu "Charger les Paramètres par Défaut"
+1,0	Charger les paramètres par défaut
-9,9	Retour au menu principal

Les paramètres par défaut

- Sensibilité d'entrée : 2,0 mV/V
- Type de sortie : ±10 V
- Offset : 0 %
- Fréquence : 10 Hz
- Niveau d'Autoscale : 100 %
- Niveau de seuil ON : 90 %
- Niveau de seuil OFF : 88 %
- Affichage de la valeur réelle
- Gradient : 1 mV/V/s
- Zéro permanent : activé
- Inversion : désactivée
- Résolution : standard
- TEDS : activé



3.3.11 Contrôle de la Configuration

Pour contrôler une configuration

- démarrer le conditionneur en mode programmation
- Sélectionner le menu à vérifier
- Naviguer entre les options avec la fonction TARA. la LED clignote pour l'option mémorisée dans le conditionneur.

PMInstrumentation



4 Vidéos

2 vidéos explicatives Configuration of GSV-6K: ClickRClackR (youtube.com)



Configuration of GSV-6K: Tare and Scale (youtube.com)



PM Instrumentation | 47 Avenue de l'Europe |F-92400 Courbevoie | France +33(0)1 46 91 93 32 | contact@pm-instrumentation.com | www.pm-instrumentation.com



5 Opération : Utilisation de la fonction TARE et de la fonction SCALE

5.1 Fonction tare

Faire la TARE ou le ZERO consiste à enregistrer dans la mémoire du conditionneur la réponse du capteur pour un effort considéré comme nul.

- 1. Installer le capteur
- 2. Raccorder le capteur au conditionneur.
- 3. Câbler le pin TARE pour pouvoir y envoyer 12 ou 24 VDC
- 4. Raccorder sur la mesure un dispositif pour la lecture de la tension
- 5. Mettre le conditionneur sous tension.
- 6. Envoyer sur le pin « TARE » 24 VDC pendant au moins 2 secondes, puis relâcher.

Le voltmètre devrait alors afficher une valeur de 0V ou 4 mA ou tout signal électrique paramétré pour refléter le 0V

Voici un aperçu de l'ensemble des connections :



5.2 Fonction SCALE

La function SCALE est une function permettant le calcul automatique du facteur d'échelle en appliquant un effort prédéterminé et maîtrisé.

Mode opératoire :

- 1. Pré-requis : capteur installé, Tare réalisée, valeur Autoscale programmée, conditionneur sous tension
- 2. Appliquer sur le capteur une charge correspondant au % d'autoscale de la charge nominale
- Activer le pin SCALE pendant au moins 3 secondes, puis relâcher. La valeur affichée au voltamètre ou automate devrait correspondre à % autoscale de la pleine échelle (exemple : si signal pleine échelle est 0-5V, et autoscale réglé à 60%, la valeur affichée devrait être de 3V environ)